# **MITSUBISHI**

三菱オーブンレンジ(家庭用) <sup>形名</sup> RO-M4B

取扱説明書/メニュー集







この商品は、待機時消費電力ゼロです。 使っていないときは、自動的に電源が切れます。ドアを開閉すると電源が入ります。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●取扱説明書と保証書は大切に保存してください。

方

# 待機時消費電力ゼロ

調理後など使用していないとき、省エネのため自動的に電源が切れます。

# 電源を入れる……ドアを開けると 電源が入ります

- 電源プラグを差込んだだけでは、 電源は入りません。 (キーを押しても受付けません)
- ドアを開けると電源が入ります。 電源が入ると表示部は「0 | を表示。

# 電源を切る……電源は自動的に切れます

- ●調理終了後、5分過ぎると電源が切れます。
- ●また、5分以上操作しないと電源が切れます。 (再度電源を入れるときは、ドアを開閉し ます)

# かんたん操作ガイド 手動で加熱する場合の時間のめやす →44ページ

### 〈あたためるとき〉

常温・冷蔵・冷凍の

ごはん・おかず・市販のレンジ用冷凍食品など







みそ汁・スープなど





牛乳・お酒・コーヒーなど









18ページ

あたため/スタート) 16ページ

「ごはん・おかずを**あたため**る」

「牛乳・お酒などのみものをあたためる」





25ページ 「3.フライ再加熱」

「自動メニューで調理する」

\* あたため より時間がかかりますが、 サクッと仕上がります。

# 〈解凍するとき〉

肉・さしみなど







20ページ

「肉や魚を解凍する」

# 〈野菜をゆでるとき〉

ほうれん草・じゃがいも・ブロッコリーなど









22ページ

「野菜をゆでる」

# ご使用の手順 もくじ

安全のために必ず お守りください を読む

**→** 4 ページ

お使いになる際に、必ず守って いただきたいことが記載してあ ります。

設置場所を確認して、 アースを取付ける

**→** 4 ページ

正しい設置場所に本体を置き、 アースを確実に取付けてくださ しし

電源プラグを差込み、 ドアを開閉して 電源を入れる

**→**2ページ

待機時消費電力ゼロ機能がついて います。

カラ焼きをする **→**13ページ

庫内の油を焼き切っておきます。

これで、調理ができます。

# 待機時消費電力ゼロ/かんたん操作ガイド……2 で使用の手順……………3 安全のために必ずお守りください………4 加熱のしくみ………9 各部のなまえ(本体/付属品/操作パネル)…10 準備(カラ焼きをする) ………………13 音量調節/出し忘れお知らせ………14 重量センサーの 0 グラム調節………14 使える容器・使えない容器…………15

ページ

ご使用の前

	ではん・おかずを <b>あたため</b> る・・・・・・18 牛乳・お酒など <b>のみもの</b> をあたためる・・・・・18 肉や魚を <b>解凍</b> する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	お好み温度にあたためる(レンジ加熱)…28 レンジで調理する
:	● [1000W] ● [600W] ● [200W]······30
]	<b>両面グリル</b> で調理する31
	<b>オーブン</b> で調理する  ● 予熱あり ·········32  ● 予熱なし ·······34  ● 発酵 ·······35

お手入れ/脱臭	36
お料理がうまくできないとき	38
故障かな?と思ったら	40
保証とアフターサービス	
手動で加熱する場合の時間のめやす	·····44
仕様	車丰紙
工作	委仪机

ペニュー集もくじ45 ペニュー集46
-----------------------

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

# 危険

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



ご使用の前に

禁止



アース線接続



分解禁止



指示にしたがう



安全のために必ずお守りください

接触禁止



電源プラグを抜く

分解・修理・改造はしない



感電・発火・けがの原因

\*修理は、お買上げの販売店または「三 菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご 相談ください。

吸・排気口やすき間・穴などに ピン・針金・金属物など、 異物や指を入れない



感電・けがの原因

\*異物が入ったときは、電源プラグを 抜いて、お買上げの販売店または 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」 にご相談ください。

です。

# アースを確実に取付ける

故障・漏電のときに感電の原因



アース線接続

### アース端子つきコンセントがある

アース線の先端の皮をむ いて、アース端子に確実 に固定する。



### アース端子つきコンセントがない

お買上げの販売店にアース工事(D種接地 工事)をご相談ください。 アース工事は「電気工事士」の資格が必要


ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース 線には接続しない。

感電・爆発・引火の原因

# お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない











たたみ、じゅうたん、冷蔵庫、 テーブルクロスなどの上に置かない。

●燃えやすい物、カーテン、スプレー缶 などを近づけない。

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因

# 電源コード・プラグを傷つけない

やけど・感電・けがの原因





重い物をのせたり、折ったり、束ねたり

# すると、破損して感電・発火の原因







感電・火災の原因

# 電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う





他の器具と併用したり、机や家具のコン セント、延長コードを使うと、異常発熱 して発火・火災の原因

# 傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは使わない





感電・ショート・発火の原因

# お手入れのときは電源プラグを抜く





- お手入れは本体が冷めてから行う。
- ぬれた手で抜差ししない。

感電・けがの原因

# 電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる





ほこりが付着していると、火災の原因

安全のために必ずお守りください


で使用の前に

# ⚠注意

# 庫内の包装材は、使用前に取出す



# 吸気口・排気口をふさがない



火災の原因



焦げ・変形・発火を防ぐため

# 水平で丈夫な場所に置く

振動・騒音を防ぐため

\*置台は壁に固定することをおすすめします。 4輪キャスター付き置台は不安定なためお すすめできません。

電源コードを排気口や 温度の高い部分に 近づけない



感電・火災の原因

電源コードを持って

ショート・発火の原因

引き抜くと感電・

# 火気の近くや水のかかるところに 置かない





電源プラグを持って抜く




感電・漏電の原因

# 壁との間をあける

排気が壁に直接あたらないように据付ける。 過熱による発火の原因

●窓ガラスの場合、排気口(10ページ参照)と 20cm以上離す。

温度差で割れる原因



/ 後ろ10cm以上 ~√右5 cm以上 天面、背面、左右側面のうち1面を開放し、

\*上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、 壁が汚れたり、結露することがあります。

上記寸法をあけて設置する。

# 長期間使わないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化による感電・ 漏電火災を防ぐため

お手入れは本体が 冷めてから行う



本体を冷ます

やけどを防ぐため

# 本体の上に物を 置かない

発火の原因

加熱しすぎて、変形・焦げ・



食品カス・油・煮汁をつけたまま 放置したり、加熱しない

付着したときは、必ずふき取る。 (特に右側面の電波出口、ドア、庫内)

火花・発煙・発火・故障・サビの原因 →「お手入れ」37ページ

# **注意**

# ドアに物をはさんだまま使わない



電波もれによる障害の原因

ドアに無理な力を加えない 重さが4kg以上の物はのせない

本体が倒れ、

けが・電波もれの原因

# 飲み物や食品などを加熱しすぎない

- ◆牛乳、生クリーム、粘りや油脂分の多い液 体、コーヒー、お酒、水、ジュースなど 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因 \*加熱前にスプーンなどでかき混ぜる。
- \*加熱しすぎたときは、少し時間をおいて 取出す。
- 少量、干物、スナック菓子など 発煙・発火の原因 \*加熱中はそばを離れない



回転アミの上に魚や肉を置い たり、バター、ジャムを塗った パンを焼かない



油脂などが底面に落ち、発火の原因

# 食品が燃え出したら、ドアを開けない

### ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因

- 1. とりけしを押して、電源プラグを抜く。
- 2. 本体から燃えやすい物を遠ざけて、 鎮火を待つ。

′ 鎮火しないときは、水か消火器 ′ で消す。

\*そのまま使わずに、必ず販売店に 点検を依頼してください。



# 調理以外の目的に使わない

故障・発煙・発火の原因

\*市販の「レンジ用容器・道具」を 使用した場合の本体故障や食品の 仕上がりは、保証できません。

→ 「使える容器・使えない容器 | 15ページ

# レンジ・ハイブリッド加熱のとき

# ビンのふたや栓ははずす

● 密封性の高いふたも はずす。





容器が破裂して、やけど・けがの原因

# 卵は割りほぐす

ゆで卵や目玉焼きの あたためもしない。

破裂して、やけど・けがの原因

# 殻や膜のある物は、 割れ目や切れ目を入れる



例)ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ 殻や膜が破裂して、やけど・けがの原因

容器を取出すときは、熱くなって いることがあるので注意する ラップをはずすときは、 蒸気の熱に注意する

やけどを防ぐため

鮮度保持剤 (脱酸素剤など)を 入れたまま加熱しない



発火の原因

乳幼児のミルクなどのあたためは 仕上がり温度を確認する

やけどを防ぐため



# ヒーター・ハイブリッド加熱のとき

加熱中や加熱後しばらくは高温部 (庫内・ドア・本体・天面・付属品 など)に触れない ただし、操作パネルや 接触禁止

高温のため、やけどの原因

ドアハンドルはのぞく

加

熱

の

ご使用の前に

# 安全のために必ずお守りください(つづき)

# お願い

冷えやすい場所や 蒸気・油のかかる場所に置かない

本体が結露して、故障の原因

テレビ・ラジオ・アンテナ線を 近づけない

4 m以上離す。

画像の乱れ・雑音の原因

# ドアに衝撃を与えない 加熱中、ドアに水をかけない

ドアは急冷したり、ぶつけたり、 傷つけない。

直後やその後の調理中に、 ドアガラスが割れる原因

付属品を落としたり、急冷しない

けが・変形・ひび・欠け・割れる原因

落雷のおそれがあるときは、 電源プラグをコンセントから抜く

故障を防ぐため

使用するキーをまちがえない

加熱しすぎて、焦げ・発煙・発火の原因

のみものをあたためで加熱しない。 突然沸とうして飛び散り(突沸)、 やけどの原因

# レンジ・ハイブリッド加熱のとき

角皿、金属容器、金串、アルミホイル などを使わない

● アルミで加工したもの(紙やテープなど) や、金銀の模様のある容器も使わない。

火花・発煙・発火・故障・ドアの破損の原因

缶詰、レトルト食品などは 他の容器に移す

火花・発煙・発火・破裂を防ぐため

# カラのまま加熱しない 少量や乾燥した物を加熱しすぎない

小さく切った根菜の少量加熱はしない。

庫内やドアの内側が異常に熱くなり、 やけど・火花・発煙・発火・故障の原因

丸皿にのせる分量は、容器の重さを 含めて4kgまでにする 重い物は丸皿の中央にのせる

故障を防ぐため

# ヒーター・ハイブリッド加熱のとき

付属品の出し入れは、 ミトンや乾いた厚手の布などを使い、 両手でする

やけどを防ぐため

調理後の付属品は、 本体や熱に弱い物の上に置かない

変形・焦げの原因

# 加熱のしくみ

# レンジ加熱

# 電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収されて、水 の分子にまさつ運動が起こります。

その結果、熱が発生して、食品は内側と外側から同時 に加熱されます。

あたため、のみもの、解凍、ゆでもの、 お好み温度 、レンジ キー

### 電波の性質

吸 収

食品や水分に

四坝







ガラス、陶器は 通り抜け

诱 调

反 射

金属に当たると 反射

/レンジ加熱では\ 使えない。 \火花の原因。

# ヒーター加熱

# オーブン

上下ヒーターで包むように外側から加熱します。 設定できる温度は100~250℃です。

/ お菓子・パン「4.スポンジケーキ」「5.クッキー」 「6.ロールパン」、焼きもの「8.ピザ」、オーブン \<del>+</del>-

ケーキ、パンなどのお菓子をふっくら焼き上げる

# グリル

高温の上下ヒーターで表面にこげめをつけます。 350℃の高温で加熱し、温度の変更はできません。

/ トースト 、冷凍トースト 、焼きもの「7.ヘルシ<sup>ヽ</sup> 【一フライ」「9.焼き魚」、両面グリル キー

こんがり、焼き目をつける

# ハイブリッド加熱

# レンジとヒーターで同時に加熱

レンジとヒーターの同時加熱で、調理時間を短縮しま

/ ハイブリッドメニュー 「1.手作りグラタン」「2.茶わ √んむし」「3.フライ再加熱」キー

茶わんむしなどを早く加熱

# 赤外線センサーについて

あたため、のみもの、お好み温度は赤 外線センサーを使っています。

食品の表面温度を継続して測り、設定温 度になったとき、自動で加熱を終わらせ ます。

### コツとお願い

# ■食品は庫内の中央に置く

食品の温度を正しく検知するために中 央に置いてください。

複数個を同時に加熱するときは、中央 に寄せて置いてください。

# ■ふたは使わない

陶器製やガラス製のふたは赤外線セン サーが上手く働かないため、使えませ

また、ほとんどの食品でラップは必要 ありませんが、分量の多いときやカレ 一など飛び散るものはラップをします。 ラップをすると仕上がり温度が変わり ます。

# ■庫内を冷まして使う

庫内の温度が高いと、赤外線センサー が使えません。

自動での加熱はできますが、温度の設 定・表示はできません。

また お好み温度は、ホット表示となり、 使えません。 →28ページ

# ■温度の表示は目安です

スタート約20秒後に現在温度を表示し ます。

表示は食品のおよその温度です。 短い時間であたたまるものは、表示し ない場合があります。


# 重量センサーについて

食品の重さを計り、最適な運転時間で加 熱します。


\*安全のため、少量のときはレンジ出力を低 下させます。(加熱不足となる場合がある)

# で使用の前に

# 本体前面



# 本体背面



# 付属品

必ず使う ●使える × 使わない

				IX/L'O		X127000	
付属品	使 い 方	レンジ		熱 方グリル	法 ハイ ブリッド	トースト	こぼ月の前に
回転アミ 1コ	<ul><li>庫内底部の回転軸に差込む。</li><li>お手入れの時以外は、差込んでおく。</li><li>はずすときは、冷めてから真っすぐ上に引き抜く。</li></ul>	0	0	0	0	0	_
丸皿 1コ (セラミック製)	<ul> <li>回転アミの上にのせる。</li> <li>汚れたまま使わない。 焦げつき・変色の原因。</li> <li>強い衝撃を加えない。 ひび・欠け・割れる原因。</li> <li>加熱中や加熱直後は、丸皿に直接触れない。 やけどの原因。 丸皿や食品を出し入れするときは、ミトンや乾いた厚手の布などを使う。</li> <li>食品は、ずらさずに持ち上げて取出す。 丸皿がはずれる原因。</li> </ul>	0	0	0	0	×	各部のなまえ(付属品)
<b>角皿 1コ</b> (ホーロー加工) * 加熱による変形を防ぐため、中央部が盛り上がっています。	<ul> <li>■受け棚にのせる。</li> <li>加熱中や加熱直後は、角皿に直接触れない。</li> <li>やけどの原因。</li> <li>角皿や食品を出し入れするときは、ミトンや乾いた厚の布などを使う。</li> <li>急冷しない。変形の原因。調理によっても(冷たいあるがある。「変形の直し方」→37ページ・酸性の食品(レモン汁なシートなどをしく。変色を防ぐため。</li> </ul>	X	0	0	×	×	
アース線 1本	●本体背面に取付けてある。「フ	アースの	り取付し	ナ方」	→ 4 ~	ージ	
取扱説明書/メニュー集(本書) 1部 保証書 1部							

- \*オーブン・グリル調理時の角皿、丸皿の出し入れ用「持ち手」が別売品としてあります。 (部品コード: M18 316 180U) お買上げの販売店でお買求めください。
- \*付属の丸皿を割ってしまったときは、お買上げの販売店でお買求めください。 付属の丸皿以外の皿は使わないでください。故障の原因。

ご使用の前

# 操作パネル

### ランプについて

オーブン 予熱レンジ強め弱め グリル解決元

是下段 設定**,** 発酵**,** 現在約保温

あたため/スタート

とりけし

出力・温度・仕上がり

10分 1分 10秒

^

レンジ

操作が必要なときに、ランプが点滅してお知らせします。

ハイブリッド メニュ-1-3

お菓子 パン 4-6

焼きもの 7-9

(のみもの)

トースト

「冷凍 トースト

ゆでもの 1.葉菜 2.根菜

脱臭

# あたためキー スタート

### あたため

**→**16~17ページ

●時間設定が不要。

### スタート

- 加熱をスタートする ときに押す。
- \*加熱の途中でドアを 開けると加熱は中断 する。続けるときは もう一度押す。

# とりけしキー

キーを押し間違えた とき、途中で加熱を やめたいときに使う。

# 手動キー

⇒28~35ページ ●料理に応じて温度・ 時間を設定して使う。

# 時間キー

# ●時間の設定に使う。

# 出力・温度・仕上がりキー

# 出力

レンジ「1000W | 「600W | 「200W | の出力の設定に使う。

# 温度

●温度の設定に使う。

### 仕上がり

- 自動キー(あたため、のみもの以外)のとき、 仕上がりの強弱を調節したいときに使う。
- スタート前かスタート後20秒以内(ランプ点灯中)に調節できる。
- ▽ (弱め)…加熱時間が約2割減る。
- (強め)…加熱時間が約2割増える。

# 自動キー

時間・温度設定が不要。

# ハイブリッドメニュー

- **⇒**25ページ
- 1. 手作りグラタン 2. 茶わんむし
- 3. フライ再加熱

# お菓子・パン

- **⇒**26ページ
- 4. スポンジケーキ
- 5. クッキー
- 6. ロールパン

### **焼きもの ⇒**27ページ

- 7. ヘルシーフライ
- 8. ピザ
- 9. 焼き魚

### のみもの

→18~19ページ

トースト ⇒24ページ 冷凍トースト

**→24ページ** 

# ゆでもの

**→**22~23ページ

解凍

# **⇒**20~21ページ

# 脱臭キー

→36ページ

初めにカラ焼きするとき、 庫内の臭いが気になる ときに使う。

### ●自動調理は、あたため、のみもの、解凍(2メニュー)、ゆでもの(2メニュー)、トースト、 **冷凍トースト、ハイブリッドメニュー** (3品目、6メニュー)、**お菓子・パン** (3品目、4メニュー)、 焼きもの(3品目、13メニュー)の合計31メニューです。

# 表示部

●加熱時間や選んだ機能、働い ている機能を表示します。

<例>レンジ 「600W」で 1 分30秒。



# その他の表示

### <加熱表示>



加熱時間や現 在温度が確定 するまで表示 する。

### <ホット表示>



# お好み温度

で庫内の温度 が高いときに 点滅して表示。 **⇒**28ページ

### <エラー表示>



使う付属品が 間違っている ときに表示。 **→**41ページ

### <故障表示>



故障したとき、 E0、P0など を表示。 **→**41ページ

\* 「デモ」が表示されているときは、 店頭展示用モードになっています。 使用時は、デモを解除してください。 **→**41ページ

# 初めてのご使用前に必ずカラ焼きを!

準備 (カラ焼きをする)

- ヒーター加熱時の気になるにおいを抑えるため、 最初に庫内の油を焼き切ります。
- 約10分で終了します。

### お願い

煙やにおいが出ますが、故障ではありません。 窓を開けるか、換気扇を回してください。

# 電源プラグをコンセントに差込み、 ドアを開ける


ドアを開けると 「0」を表示。



# 回転アミを庫内の回転軸に差込み、 2 回転アミを庫ドアを閉める

# お願い

丸皿、包装材、燃えやすい紙 などは必ず取る。



# (脱臭)を押す

脱臭がスタート。



オーブン

加熱表示し、20秒後、 残り時間を表示。



# 終了 終了音が鳴る

### ⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・本体・天面・ 回転アミなど)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

### お知らせ)

カラ焼きをする前に調理をしても、食品には影響ありません。

# 音量調節/出し忘れお知らせ

で使用の前に

調節

出し忘れお知らせ

セ

サ

の 0

グラム調節

便利機能 お好みで設定してください。



音量をかえたり、消すことができます。

音量をかえる・音を消すとき -表示部が「0」のとき、 ドアを開けたまま、

を続けて3回押す

3回押すごとに、

音量標準

(L) (L) (E) 音量小

ピッピッ きなし

′\*最後の音が 切りかわっ た音です。

鳴らない (#\$L) (#")

をくり返す。

\*切りかわると、2秒間「0」を点滅後、 「0」を表示します。

# 「鳴らない」に設定すると

- 全てのキー受付音、加熱終了音は鳴りません。
- ●出し忘れお知らせ機能を設定していても働きませ  $h_{\circ}$

### お知らせ

電源プラグを抜いても記憶しています。

便利機能 お好みで設定してください。

加熱終了後、食品をすぐに取出さないと、 ブザーでお知らせする機能です。

(全てのキーで働きます。 出荷時は設定さ れていません。)

# 出し忘れお知らせにするとき -

表示部が「0」のとき、 ドアを開けたまま、



(あたため/スタート) を続けて3回押す

(ピッピッピーッと鳴る)

- \*切りかわると、2秒間「0」を点滅後、 「0」を表示します。
- \*戻すときも同じ手順です。(ピッピッピッと鳴る)

### 設定すると

- ●加熱終了後、ドアを開けないと、1分ごとにブ ザーが鳴ります。(10分間。表示部は「0」を表示。)
- 鳴っているブザーを消すときは、ドアを開けるか、 とりけしを押します。

### お知らせ)

電源プラグを抜いても記憶しています。

# 重量センサーの 0 グラム調節

- 自動キーの調理がうまくいかないときに行ってください。 また、定期的(半年に1回程度)に行うことをおすすめします。 (重量センサーを正しくはたらかせるための基準合わせです)
- ドアを開けて、庫内に回転アミと丸皿をセットする お願い角皿ははずす。
- ドアを開けたまま、( 瞬臭)を6秒間押す 押すと「ピッ」と鳴り、6秒後に「ピーッ」と鳴って0グラム調節が完了。

# 使える容器・使えない容器

容器の種類	レンジ加熱	ヒーター加熱 ハイブリッドカ	加熱		
陶器、磁器			<b>7—</b> )		
T-SHIT MARIE	使える				
	*ただし、ひび、傷、金銀の模様、内側に色絵のある器は、傷めたり、火花が 出るので使えない。				
耐熱性ガラス容器	使える				
	*ただし、ひび、傷のある器を使ったり、急熱、急冷すると割れることがある。				
耐熱性のない ガラス容器	<b>父</b> 使えない				
	<ul><li>クリスタルガラス、カットガラス、§</li></ul>	<b>強化ガラスなども使えない。</b>			
耐熱性 プラスチック容器	使える	使えない			
	<ul><li>耐熱温度が140℃以上で、「電子レンジ使用可」の表示のある物が使える。</li></ul>	   *ただし、オーブン・グリル指定のもの	は		
	*ただし、電波で変質する物、砂糖・	使える。			
	油分の多い料理など、高温になる食 品には使えない。				
その他 プラスチック容器	使えない				
	<ul><li>耐熱温度が140℃未満の物、電波で変質する物も使えない。</li><li>(例:スチロール、ポリエチレン、メラミン、ユリア、フェノール樹脂など)</li></ul>				
	*ただし、スチロールトレーは <b>解凍</b> のみ使える。				
漆器、 竹・木・炭・籐・紙製品	使えない				
	<ul><li>●こげたり、塗りがはがれたり、ひび</li></ul>	<b>割れすることがある</b> 。			
	*ただし、紙、楊枝、竹串などは料理	こよっては使うことがある。 			
ラップ	使える	大使えない 大使えな	こしり		
	●耐熱温度が140℃以上の物が使える。	*ただし、手動 <mark>オーブン</mark>			
	*ただし、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。	「発酵」には使える。			
金属容器、金串、金網、アルミホイルなど	使えない	使える メ使えな	にい		
	*ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用して部分的に使	*ただし、取っ手がプラ			
	<b>うことがある。</b> (解凍など)	スチックの物は使えな い。	,		
*耐熱温度は、容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。					

- 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。
- \* **あたため**、**のみもの**、 **お好み温度** のとき(赤外線センサー使用時)、ふた(陶器、ガラス、プラスチ ックなど)を使うと、センサーの働きが悪くなるので使わないでください。

丸皿を使う。

お菓子 パン 4-6

焼きもの 7-9

(のみもの)

(トースト

レンジ

両面 オーブン グリル 発動の2度押し

出力・温度・仕上がり

10分 1分 10秒

されます。

い

方

あたため


16

使

た

# ごはん・おかずを あたためる





- 食品の分量は約100~500gです。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。 →44ページ

# 食品を入れる

容器に入れて丸皿の中央にのせる。

お願い角皿ははずす。



# あたため/スタートを押す

常温・冷蔵は1回押す

冷凍は2回押す





加熱がスタート。 加熱表示し、20秒後、現在温度を表示。

●でき上がりの温度を選ぶとき

**⇒**17ページ スタート後20秒以内(ランプ 点灯中)に、できたを押して設定 温度を選ぶ。



# 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

ついて⇒9ページ ●もっと熱くしたいとき 手動レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

· ho

赤外線センサーに

庫内の温度が高いと

表示部に「600W | が表示

赤外線センサーが使え

ないため、温度の設

定・変更はできませ

# お知らせ)

加熱中など、ドアの内 側がくもることがあり ます。

ドアの内側に露がつき、 床にたれたときは、布 でふいてください。

■ゆで卵や目玉焼きを作ったり、あたため直したりしない。破裂して、や けど・けがの原因。

■市販のおべんとうは、ラップやふた、アルミホイルや別容器の調味料は 取除いてから加熱する。

- ■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などをのせ ない。溶けたり、変形の原因。
- ■食品が少量(100g未満)のときは、手動レンジ「600W」で様子を見なが

# でき上がりの温度を選ぶとき

スタート後20秒以内(ランプ点灯中)に 



最初の設定は80℃。 70~90℃ · 5℃单位 で設定できる。

設定 

# (お知らせ)

庫内温度が高いときは、 変更できません。

# 下記の食品は それぞれのキーであたためる

■牛乳・お酒・コーヒーなど

**→** のみもの (18ページ)

あたためでは沸騰したり、 上手に加熱できない

- ■肉まん・あんまん・パン
  - →手動 レンジ 「600W」で様子を見なが ら加熱(44ページ「あたため」)
  - 肉まん、あんまんは水をふってから加熱 (あんが先に熱くなるので注意する)

ラップをしないもの

# ラップをするもの

- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内が汚れるとき(カレー等)
- ●ラップは、食品部はゆったりと、容器のふち はぴったりおおう(ラップの破裂防止のため)



野菜炒め、焼きそば 野菜の煮もの、焼き魚



冷凍ごはん



カレー、シチュー 加熱後、混ぜる。



ごはん、ピラフ しっとり仕上げたい ときは水をふる。



汁もの(1人分) みそ汁・すまし汁・ スープ



煮魚 煮汁を少しかける。



しゅうまい ハンバーグ

# 冷凍品について

- ■容器を使わないとあたたまりません。 タッパーなどの軽い容器のときは、温度 ^ で高めに合わせたり、手動 レンジ 「600W」 で様子を見ながら加熱します。
- ■食品を上手に仕上げるため、パッケージに記 載された調理時間より長くなることがありま
- ■クリームコロッケのような中身のやわらか い物は、中身が出てしまうことがあります。

### 上手な加熱のコツ

- ■パッケージに並べ方が記載されているときは、 その並べ方にする。
- ■ピラフなどのご飯類、スパゲティーなどのめん 類は、加熱後かき混ぜる。

# 上手な加熱のコツ

■食品の量にあった大きさ(重さ)の、陶磁器、 耐熱性の容器を使う。 →15ページ

/タッパーなどの軽い容器のときは、<a>温度 ^ )</a> で高めに合わせたり、手動 レンジ [600W] で様子を見ながら加熱する

- ■食品は高さが均一になるように盛りつける。 /食品が薄くて平らな物のときや少量(100g) 以下) のときは、手動 レンジ 「600W」 で様 \子を見ながら加熱する
- ■加熱の途中や終了後に、かき混ぜや裏返しを する。

ら加熱する。 17

# 牛乳・お酒などのみものをあたためる





お菓子 パン 4-6

焼きもの 7-9

(のみもの)

トースト

脱臭

あたため/スタート

(とりけし)

お好み レンジ

両面 オーブン グリル 予勝が2度押し

出力・温度・仕上がり


10分 1分 10秒

設定温度は60℃です。40~80℃に調節できます。温度の 表示は目安です。

- 食品の分量は1~4杯までです。
- 出力600Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。 → 44ページ

# 食品を入れる

牛乳はマグカップに、 お酒はとつくりか 耐熱性のコップに入れて 丸皿の中央にのせる。



お願い角皿ははずす。

# のみものを押す

●でき上がりの温度を選ぶとき **→**19ページ


> を押して温度を選ぶ。 お酒をあたためるときは、 50~55℃に設定する。



# 庫内の温度が高いと

表示部に「600W | が表示 されます。


赤外線センサーが使え ないため、温度の設 定・変更はできませ · ho



# あたため/スタートを押す

加熱がスタート。

加熱表示し、 20秒後、現在温度を表示。



### 加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

(容器や取っ手も熱くなっていることがあるので気をつける)

●もっと熱くしたいとき 手動レンジ「200W I で様子を見ながら加熱する。

# でき上がりの温度を選ぶとき

スタート前かスタート後20秒以内(ラン を選ぶ



設定

最初の設定は60℃。 40~80℃ · 5℃ 単位で設定できる。

### お知らせ

庫内温度が高いときは、変更できません。

# 上手な加熱のコツ

- 1 杯分の分量のめやす
  - 牛乳=約200mL
  - お酒=約180mL (1 mL = 1 cc)
  - ●容器の約8分目をめやすに入れ
- ●容器に対して少量しか入れない と、仕上がり温度が高くなり、 沸とうする場合がある。

# ■分量にあった容器を使う

- ●容器の大きさ、形状、材質によ り、仕上がり温度がかわる。
- とっくりは背の低い物を使う。
- 牛乳ビンや紙パックでの加熱は しない。


- ■加熱後は かき混ぜる。
- ■首のほそいとっくりは 上1/3をアルミホイルで おおって、しっかりと



■丸皿への並べ方 (中央に寄せて置く)



押さえる。





自動調理 のみ

もの

使

い

方

自動調理 のみもの

使

い

方

使

い

方

- 食品の分量は約100~800gです。
- 出力100W相当のレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 →44ページ

# 食品を入れる

ラップをはずし、スチロール トレーごと丸皿にのせる。

お願い

角皿、ラップ、飾りははずす。



# 解凍 1. 肉 2.さしみ

肉は1回押す

さしみは2回押す





●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ **仕上がり** (弱め)または (強め)を選ぶ。

# あたため/スタートを押す

加熱がスタート。 表示部は加熱表示し、「解凍」が点滅。 20秒後、残り時間を表示。

# お知らせ

■容器を使うと、重さが 増えるため、加熱時間 が長くなり、解凍しす ぎになります。容器を 使うときは、ラップを はずし、手動レンジ 「200W」で様子を見なが ら解凍します。

**⇒**30ページ

■食品の形状・初期温度 によっては部分的に煮 えることがあります。

# 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと解凍したいとき 手動レンジ「200W」で様子を見ながら加熱する。

# お願い

庫内や丸皿が熱いときは、ドアを開けて冷やしてから使う。 (約15分)

### スチロールトレーのとき

**⇒**ラップをはずして スチロールトレーごと 丸皿にのせる。



### ラップ包装のままのとき

→付属の丸皿に直接のせ、 **仕上がり** (弱め)を使う。



### (次の場合、自動でできません)

手動レンジ「200W」で様子を見ながら解凍する

- ●食器にのせて解凍するとき **→**ラップははずす。
- ■スチロールトレーがないとき
- →付属の丸皿にラップを広げ、 その上に食品をのせる。
- ●冷凍室から出してしばらく時間の たったもの、溶けかけているもの

### 肉:解凍をⅠ回押す

解凍後、加熱調理するときなど (ほぐせる全解凍仕上がり)



### 薄切り肉

冷凍時に、できる だけ重ねないで平 らにする。



### ひき肉

冷凍時に、薄く平 らな形に小分けす る。



# かたまり肉

側面にアルミホイ ルを巻く。

仕上がり △(強め) を使う。

# とり肉

骨付きのもも肉は、細い部分にアルミホ イルを巻く。

# さしみ:解凍を2回押す

解凍後、そのまま生で食べるときなど (包丁で切れる半解凍仕上がり)



まぐろ・切り身魚 厚さが均一でない ときは、薄い部分 にアルミホイルを

巻く。



# えび

冷凍時に、重ねな いで平らにする。

使

い

方



### 一匹魚

頭、尾などの細い 部分にアルミホイ ルを巻く。

# お願い

アルミホイルを巻くときは、 丸皿からはみ出さないように巻く。 庫内の壁に触れると、火花の原因。

# 上手な解凍のコツ

■厚みのある物、かたまり肉などは 側面にアルミホイルを巻く 側面だけ早く解凍されるのを防ぐことがで きる。また、**仕上がり (強め)**を使う。

# ■ホームフリージングは

- 新鮮な物を選ぶ。
- 飾りや敷き物は取除く。
- 1回分(約200g)ずつに分けて、約 3cm以内に厚さをそろえる。
- ●空気を抜き、ラップなどで密封する。

# ■細い部分、薄い部分にはアルミホイル を巻く

解凍のしすぎを防ぐことができる。 また、薄い物は**仕上がり** (弱め)を使う。

■冷凍室から出してすぐに解凍 溶けかけている物、100g未満の物は、解凍 しすぎを防ぐため、**手動 レンジ「200W」** で様子を見ながら解凍する。

# (ゆでもの)







(とりけし

(トースト

(お知らせ)

■加熱中など、ドアの内 側がくもることがあり ます。

ドアの内側に露がつき、 床にたれたときは、布 でふいてください。

■容器を使うと、重さが 増えるため加熱時間が 長くなり、焦げ・発 ます。

直接、丸皿にのせてく ださい。

- 食品の分量は葉菜が約100~500g、根菜が約100~600gです。
- 出力600Wのレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 →44ページ

# 食品を入れる

- ①食品を洗い、水気を残したまま ラップでピッタリ包む。
- ②直接、丸皿にのせる。(容器は使わない)
- お願い 角皿ははずす。

# ゆでもの 1.葉菜 2.根菜

葉・花・果菜は1回押す

根菜は2回押す レンジ レンジ *600*<sub>w</sub> *500*<sub>w</sub>

●仕上がりの調節をしたいとき →12ページ **仕上がり** ✓ (弱め)または へ (強め) を選ぶ。

# あたため/スタートを押す

加熱がスタート。 表示部は加熱表示し、「レンジ」が点滅。20秒後、残り時間を表示。

# 加熱終了前期後了一個人工

食品を取出す。

●加熱がたりないとき

手動レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

/再度、**ゆでもの**で加熱しない。

\さつまいもなどは加熱しすぎとなり、焦げ·発煙·発火の原因

# お願い)

- ■丸皿が熱いときは、冷やしてから使う。
- 煙・発火の原因になり ■少量(100g未満)や、すでに加熱されたものは、ゆでものは使わない。 手動 レンジ 「600W」で様子を見ながら加熱する。
- 野菜はラップに包み、 ■さつまいもは、含まれる水分が少なく、焦げ・発煙・発火しやすい食品な ので、細く小さいもの(100g未満)や保存などにより乾燥しているものは、 手動 レンジ 「600W」 で加熱時間を短めにして、様子を見ながら加熱する。

葉・花・果菜 (**ゆでもの**を **]** 回押す)

ブロッコリー・カリフラワー



小房に分けて太い部分に 切り込みを入れる。

### なす



加熱後、水にさらしてアク を抜く。

### ほうれん草・キャベツ・白菜など



茎と葉を交互に重ねてラッ プに包む。アクの強い物は、 加熱後、水にさらしてアク を抜く。

### グリーンアスパラガス



根元の固い部分の皮をむ く。穂先と根元を交互に 重ねて、ラップに包む。 加熱後、水にさらして色 止めをする。

# 根菜・火の通りにくい物 **(ゆでもの**を **2**回押す)

### じゃがいも・さつまいも



加熱後、約5分庫内でむ らす。

# かぼちゃ



大きさをそろえて平らに し、ラップに包む。

# とうもろこし



皮をむいてラップに包む。 (はじける音がするときが ある。)

# 容器を使うとき・ 細かく切ったもの・ 少量のとき

**→手動 レンジ 「600W」**で 様子を見ながら加熱する

# (お知らせ)


薄く切ったもの、小さく切った もの(にんじん、ミックスベジタ ブルなど) の少量加熱は、火花 が出ることがあります。耐熱容器 に入れ、ひたひたの水を加えた り、様子を見ながら、手動レンジ 「600W」で加熱してください。

# 玉ねぎのみじん切り



中1口(200g)=約4分 ふたをしないで加熱する。

# にんじんのスライス



中1本(100g)=約8~10分 ひたひたの水を入れ、ふ たをして加熱する。

# 上手な加熱のコツ

■洗ったあとの水気を残したまま加熱する。

■厚さや大きさをそろえて加熱する。

■加熱の途中で、裏返しやかき混ぜをすると、加熱ムラが少なくなる。 ■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、加熱前や加熱後に水にさ らしてアクを抜く。

# こんなメニューのときにも便利

- ●コロッケ⇒じゃがいも…水っぽくならず、コロッケの形を整えや すくなります。
- ●マーボーなす⇒なす…炒めるとき、油の量を減らせます。
- かぼちゃの煮物⇒かぼちゃ…煮込みの時間が短くできます。


ゆでも

22

使

# (トースト/冷凍トースト)

回転アミを使う。



焼きもの 7-9

のみもの

トースト

脱臭

あたため/スタート

(とりけし

お好み 温度 レンジ

両面 オーブン グリル 予熱が2度押し

V | ^


10分 1分 10秒)

- ●食品の分量は、食パン1~2枚です。
- 時間はトーストが約4~6分、冷凍トーストが約5~7分 です。(グリル加熱です)
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 →44ページ

# 丸皿をはずし、食パンを 回転アミにのせる



角皿、丸皿ははずす。



1枚は片側に寄せる (中央は焼けない)

? トストまたは (巻)を押す

1枚は1回押す

2枚は2回押す



グリル <sup>設定</sup> **350°**C

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ **仕上がり** (弱め)または (強め)を選ぶ。

あたため/スタートを押す

加熱がスタート。

表示部は加熱表示し、「グリル」が点滅。20秒後、残り時間を表示。

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●もっと焼きたいとき **手動 両面グリル** で様子を見ながら加熱する。

お願い

庫内に落ちたパンくずは早 めにふき取る。

# (お知らせ)

- ■表と裏の焼き色は異な ります。
- ■予熱は必要ありません。

# 上手なトーストのコツ

■焼き色はパンの種類、厚さなどによ り異なる。

お好みに合わないときは、仕上がり (√(弱め) へ(強め)で調節する。

■回転アミへの並べ方



# 自動メニューで調理する

# **( ハイブリッドメニュー )**

# /\イプリット メニュー 1-3 お菓子 パン 4-6 焼きもの 7-9 プラスタート ( ) おまれる ( ) カルスタート ( ) おまれる ( ) カルスタート のみもの) (とりけし) (トースト) お好み 温度 レンジ 出力・温度・仕上がり

# 例:家かんむしな作るとき

# 食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

お願い角皿ははずす。

# (学)を押してメニュー番号を 「2. 茶わんむし」に合わせる

押すごとにメニュー番号が  $\lceil 1 \rfloor \rightarrow \lceil 2 \rfloor \rightarrow \lceil 3 \rfloor$  にかわる。

●仕上がりの調節をしたいとき **→**12ページ

仕上がり (弱め) または (強め)を選ぶ。



### お願い

10分 1分 10秒

レンジとヒーターの同時加熱 なので、角皿、金属製の容器 は使わない。(火花の原因)

# (お知らせ)

- ■メニュー番号とメニュ 一名はドア右側にあり ます。
- ■設定温度の変更はでき ません。
- ■予熱は必要ありません。

# あたため/スタートを押す

加熱がスタート。

表示部は加熱表示し、「レンジ」と「オーブン」が 交互に点滅。20秒後、残り時間を表示。



加熱終了前期終了音が鳴る

食品を取出す。

### 手作りグラタン メニュー



マカロニグラタン ほうれん草とさけのグラタン →56ページ

→56ページ ⇒57ページ

チキンドリア ハイブリッド加熱です ラザニア

⇒57ページ

\*市販のオーブン用・レンジ用グラタンは、「1.手作 りグラタン」では調理できません。

# 茶わんむし



茶わんむし

→62ページ

ハイブリッド加熱です

### メニュー フライ再加熱

# (ラップ・包装ははずす)

調理済みのフライなどをサクッと 仕上げます。

ハイブリッド加熱です ● 食品の分量は約 100~300g です。

食品は丸皿に直接のせます。また、 丸皿にオーブンシートをしくことも できます。(アルミホイルは火花が 飛ぶ恐れがあるため使えない)

手動で加熱する場合の時間のめやす。

**→**44ページ

### 上手な加熱のコツ

- ■厚みのある物は 仕上がり へ (強め) を使う。
- ■薄い物やクリームコロッケのような中身のやわらか い物は 仕上がり (~)(弱め)を使う。

L1

方

い 方

使

スト

24

八

イブリッドメニュ

食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

お願い角皿ははずす。

(愛)を押してメニュー番号を 「4. スポンジケーキ」に合わせる

> 押すごとにメニュー番号が  $\lceil 4 \rfloor \rightarrow \lceil 5 \rfloor \rightarrow \lceil 6 \rfloor$  にかわる。

●仕上がりの調節をしたいとき **→**12ページ

<sup>設定</sup> 150°C

仕上がり (弱め) またはへ(強め)を選ぶ。

あたため/スタートを押す

加熱がスタート。

表示部は加熱表示し、「オーブン」が点滅。 20秒後、残り時間を表示。


加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。


# (お知らせ)

- ■メニュー番号とメニュ 一名はドア右側にあり ます。
- ■設定温度の変更はでき ません。
- ■予熱は必要ありません。

# 「Manage of Manage of Man



# メニュー クッキー





# 例: ピザを焼くとき

# お菓子 パン 4-6 焼きもの 7-9 プラスタート ( ) おまれる ( ) カルスタート ( ) おまれる ( ) カルスタート のみもの) (とりけし) (トースト) お好み 温度 レンジ 出力・温度・仕上がり 10分 1分 10秒

( 焼きもの )

食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

お願い角皿ははずす。

(#50)を押してメニュー番号を 「8. ピザ」に合わせる

> 押すごとにメニュー番号が  $\lceil 7 \rfloor \rightarrow \lceil 8 \rfloor \rightarrow \lceil 9 \rfloor$  にかわる。

●仕上がりの調節をしたいとき **→**12ページ

仕上がり (弱め) またはへ(強め)を選ぶ。 オーブン <sup>設定</sup> **230°**℃ 

# あたため/スタートを押す

# お知らせ)

- ■メニュー番号とメニュ 一名はドア右側にあり ます。
- ■設定温度の変更はでき ません。
- ■予熱は必要ありません。

加熱がスタート。

表示部は加熱表示し、「オーブン」が点滅。 20秒後、残り時間を表示。



加熱終了前期後了前期後

「メニュー <mark>- 焼き魚</mark>

食品を取出す。

→53ページ

⇒53ページ

# (メニニュー 🞵 ヘルシーフライ



メニュー 日

●材料に少量の油をかけてオーブンで 焼く体にやさしいフライです。

エビフライ グリル加熱です さけフライ とりのから揚げ

ピザ

オーブン加熱です 冷凍ピザ

手作りピザ

ベジタブルアラカルト ⇒55ページ フライドポテト →55ページ

手作りピザのバリエーション →53ページ

### →54ページ (棚上段) あじの開き →54ページ グリル加熱です →55ページ

- \*種類や大きさによって、火の通り具合が異なります。 火の通りが悪いときは、**手動 両面グリル** で様子 を見ながら加熱します。
- \*冷凍品は、解凍してから調理します。

さけ焼き

ぶりの照り焼き

使

い

方

26

使

L1

方

自動調理

焼きも

**⇒**58ページ

→58ページ

**⇒**58ページ



丸皿を使う。



10秒)

10分 1分

脱臭

・赤外線センサーを使い、食品の仕上がり温度をお好みに設 定できます。温度の表示は目安です。(レンジ加熱です)

●設定できる温度は-10~90℃、食品の分量は約50~500g です。

# 食品を入れる

容器に入れて丸皿の中央にのせる。

お願い角皿ははずす。

を押す



がかいた押して、 お好みの温度に 合わせる



-10~0℃は2℃単位、 0~90℃まで5℃単位で 設定できる。

# あたため/スタートを押す

加熱がスタート。

できません

加熱表示し、 20秒後、現在温度を表示。 (スタート後の温度の変更は)



加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

赤外線センサーに ついて⇒9ページ

上手な加熱のコツ

■ふたは使わない。

⇒17ページ

⇒ 9ページ

# 庫内の温度が高いと(ホット表示)



お好み温度を押すとブザーが鳴り、ホット表 示となって使えません。

とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷め るのを待ちます。(約15分)

ただし、**お好み温度**以外はすぐに使えます。

# <お好み温度と食品のめやす>

<お好み温度表示> (本体)



\*ドア右側に あります



\*ベビーフードの、1回に加熱できる量は60~130g。

使 い

方

手動調理

お好み温度

い

使

方

お好み温度

# (**[1000W]** [600W] [200W])



お菓子 パン 4-6

焼きもの 7-9

のみもの

(トースト

あたため/スタート

(とりけし

お好み レンジ

両面 オーブン グリル 発動の2度押し

出力・温度・仕上がり

10分 1分 10秒

^

使

い

方

●レンジ出力は「1000W」、「600W」、「200W」が選べます。

●設定できる時間は、「1000W」が10秒~5分、「600W」が10秒~20分、 「200W」が10秒~90分です。

# 食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

お願い角皿ははずす。

レンジを押す

「600W」が点滅。



が澱漬がを押して 出力を合わせる

- ✓を押すと「200W」、
- へを押すと「1000W」を表示。



でからない。「ロターリター」で押して 時間を合わせる

20分以上は分のみを表示。



# 上手な加熱のコツ

→17ページ

- ■加熱時間は、食品の 量が2倍になると2倍 弱になる。
- ■加熱時間を短めにし、 途中でできばえを見て 調節したり、かき混ぜ たり裏返す。
- ■煮こみのとき
- ふきこぼれを防ぐため、 必ず深めの耐熱容器を 使う。
- ふたがないときはラ ップをかける。
- 落としぶたは、耐熱容 器よりもひとまわり小 さめの皿やオーブンシ ートでもよい。

30

# あたため/スタートを押す

加熱がスタート。 残り時間を表示。



加熱終了前期後了前期後

食品を取出す。

# お願い

- ■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などをのせない。 溶けたり、変形の原因。
- ■少量(100g未満)のものは、安全のためレンジ出力が落ちることがある。食 品の量にあった大きさ(重さ)の容器を使い、手動 レンジ 「600W」で、様子 を見ながら加熱する。

# (お知らせ)

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。ドアの内側に露がつき、 床にたれたときは、布でふいてください。

# 両面グリル で調理する

メニュー集または市販の 料理ブックにしたがって、 丸皿または角皿を使う。



、 あたため/スタート <sup>冷凍2度押し</sup>

(とりけし

が好み レンジ 温度

両面 オーブン グリル 予算あり2度押し

出力・温度・仕上がり V | ^

10分 1分 10秒

バイブリッド メニュー 1-3

お菓子 パン 4-6

焼きもの 7-9

(のみもの)

(トースト)

冷凍トースト

ゆでもの 1.葉菜 2.根菜

- 表面をこがす料理などに使います。
- 350℃の高温で加熱します。(温度の変更、予熱はできません。)
- 設定できる時間は10秒~30分です。

# 食品を入れる

丸皿または角皿に、食品をのせる。

### お願い

丸皿を使うときは、角皿ははずす。 角皿を使うときは、丸皿ははずす。

**売を押す** 



で押して 時間を合わせる

20分以上は分のみを表示。



グジル

<sup>設定</sup> **350°**℃

あたため/スタートを押す

加熱がスタート。 残り時間を表示。

# 角皿を使ったときは

- ■様子を見ながら、途中で手前と奥を入れ かえると均一に加熱できます。
- ■角皿を入れかえるめやすは、全体の調理 時間の約7割が経過したら入れかえます。



食品を取出す。

予熱のときは、角皿、 丸皿、食品は入れない。

お菓子 パン 4-6

(のみもの)

(トースト)

- 予熱が必要なメニューのときに使います。
- 設定できる温度は100~250℃、時間は10秒~60分です。
- ●予熱は自動的に行います。予熱時間は約6~12分です。

# 予熱する

オーブン を2回押す

お願い

丸皿、角皿ははずす。



を押して 温度を合わせる

> 100~250℃、 10℃単位で表示。



オーブン「予熱

設定 1700%

あたため/スタートを押す 予熱がスタート。

加熱表示し、

20秒後、現在温度を表示。

# お知らせ)

現在温度は、庫内のおよその温度です。 途中でドアを開けたときなど、表示と 実際の温度が異なる場合があります。



予熱終了 予熱終了音が鳴る

30秒ごとにブザーが鳴り、 20分間は保温している。



# お知らせ)

保温が終了すると続けて操作できない。 手順1からやり直す。

# 食品を入れる

丸皿または角皿に食品をのせ、庫内にセットする。

# ⚠注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。



# がかを押して 時間を合わせる

20分以上は分のみを表示。



オーズン

設定 **/700**°C

# あたため/スタートを押す

加熱がスタート。 残り時間を表示。

### 角皿を使ったときは

- ■様子を見ながら、途中で手前と奥を入れかえる と均一に加熱できます。
- ■角皿を入れかえるめやすは、全体の調理時間の 約7割が経過したら入れかえます。

# ●途中で温度を変更したいとき ♥♥♥を押して温度を合わせる



# 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

# 上手な加熱のコツ

■ガスオーブンや市販の料理ブックでの作り方の温度や時間に合わせた場合、 仕上がりがよくないことがあります。

次回からはお好みの仕上がりになるように温度や時間をかえてください。

- ■調理中は、ドアの開閉は控えめに。(庫内温度が下がる原因)
- ■加熱後は、こげを防ぐため、すぐに取出す。

### オーブン(予熱あり)のコツ

庫内温度が下がると、仕上がりが悪くなる。

- 予熱中にドアを開けない。
- 予熱後は、できるだけ早く食品を入れて、加熱する。

。 あたため/スタート 冷凍2度押し

(とりけし

(予熱あり)

32

33

使

い

方

ハイブリッド メニュー 1-3

お菓子 パン 4-6

焼きもの 7-9

(のみもの)

(トースト)

ゆでもの 1.菜菜 2.根菜


丸皿または角皿を使う。

丸皿または角皿に、食品をのせる。

お願い

丸皿を使うときは、角皿をはずす。 角皿を使うときは、丸皿をはずす。

オーブンを押す



3 湿疹を押して温度を合わせる

発酵40℃・100~250℃、 10℃単位で表示。



20分以上は分のみを表示。



# お知らせ

あたため/スタート

(とりけし)

両面 オーブン プリル 予熱が2度剤

出力・温度・仕上がり

(10分 1分 10秒)

レンジ

お好み温度

温度と時間どちらからでも合わせることができます。

### 上手な加熱のコツ

**⇒**33ページ

5 あたが/スタートを押す

**加熱がスタート**。 残り時間を表示。

●途中で温度を変更したいとき (発酵は変更できない)(▼▽)を押して温度を合わせる



# 角皿を使ったときは

- ■様子を見ながら、途中で手前と奥を入れかえると均一に加熱できます。
- ■角皿を入れかえるめやすは、全体の調理時間の約7割が経過した ら入れかえます。



# オーブンで調理する

(発酵)

メニュー集または市販の 料理ブックにしたがって、 丸皿または角皿を使う。



あたため/スタート

(とりけし

お好み レンジ

両面 オーブン グリル 予約あり2度押し

出力・温度・仕上がり

10分 1分 10秒

お菓子 パン 4-6

焼きもの 7-9

(のみもの)

(h-Zh)

冷凍トースト

ゆでもの 1.葉菜 2.根菜

- ●パン生地の発酵に使います。
- 設定できる温度は40℃、時間は10秒~60分です。


# 1 食品を入れる

丸皿または角皿に、食品をのせる。


# お願い

丸皿を使うときは、角皿ははずす。 角皿を使うときは、丸皿ははずす。

2 オープンを押す



20分以上は分のみを表示。



な しょう を押す

発酵がスタート。 残り時間を表示。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

# お知らせ)

夏場や冬場など室温の高低や、庫内に入れる食品や容器によって、発酵中の庫内の温度が変わってきます。 食品の様子を見ながら発酵の時間を調節してください。



オーブン(予熱なし)

使

い

方

# ⚠警告

### 電源プラグを抜く

●ぬれた手で抜差ししない。感電・けがの原因



# ⚠注意

本体が冷めてから行う



本体を冷ます

やけどを防ぐため

# お願い

### ■こまめにお手入れ

汚れたままでは汚れが落ちにくくなったり、火花・煙・さび・腐食・ドアのひび・割れの原因。

■本体の周囲も清潔に



■布やスポンジとうすめた台所用中性洗剤を 使い、次の物は使わない

傷・さび・ドアのひび・割れの原因。

- みがき粉・クレンザー (丸皿には使える)
- 金属タワシ・ スポンジのナイロン面など
- アルカリ性や酸性の洗剤
- ●揮発性の溶剤や薬品 ナイロン面 オーブンクリーナー・灯油・ ガソリン・ベンジン・シンナーなど

# 脱臭(庫内のにおいが気になるとき)

庫内に脱臭コーティングがしてあり、ヒーターの高温でにおいをやわらげます。

庫内に汚れがついていると、落ちにくくなるので、ふき取ってから行ってください。



10分 1分 10秒

(脱臭

**■** 庫内をカラにして ドアを閉める



丸皿、角皿ははずす。

入皿、<u></u> 月皿はは9\*9。

2 脱臭がスタート。(約10分) 加熱表示し、20秒後、 残り時間を表示。





**終了** 終了音が鳴る

### △注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・本体・天面・ 回転アミなど)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

# 本 体

### かたく絞った柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、**うすめた台所用中性洗剤**を使う。必ず、洗剤をよくふき取る。

### 庫内

\*汚れをふき取った跡が 残りますが、ご使用上 さしつかえありません。

### 脱臭コーティングがして ある。

- コーティングを長持ち させるために、固い物 でこすらない。柔らか い布でふく。
- 庫内のにおいが気になるときは、脱臭を押す。→36ページ

### 上ヒーター

金属タワシなどで強く こすらない。 強い衝撃を加えない。 ガラス管の割れの原因。

### 外観

■ドア・操作パネル油汚れを残さない。ひび・割れの原因。うすめた台所用中性洗

■吸気口 →10ページ 性能を維持するため、

剤を使う。

性能を維持するため、 ほこりがつかないよう に、乾いた布で定期的 にふく。

# 底面

回転アミをはずしてふく。 回転アミをはずすときは、真っすぐ 上に引き抜く。

もとに戻すときは、強く押し込まない。 故障の原因。

# 電波出口(カバー)

汚れをつけたまま使わない。 焦げ・火花の原因。

金属タワシ、ぬれた布などで強くこすらない。 傷・破れの原因。

\*汚れがひどく落ちないときは、販売店にご相談のうえ、電波出口のカバーを交換してください。(有料)

# 付属品

# スポンジなどでこまめに洗い、水気をふく


汚れはすぐにふき取る。丸皿の落ちにくい汚れは、クレンザーでこすり落とす。 特に丸皿は、汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、焦げつき・変色の原因。

# お願い

- ■金属タワシなどでこすらない 傷・割れ・火花の原因。
- ■角皿は急冷しない 変形の原因。

冷めるまで待つ。

万一、変形したときは、図のように調理台などを利用し、 静かに押して変形を直す。



こんなときは

# 全般

# 自動メニューが うまくできない

- 重量センサーの0グラム調節を行ってください。→14ページ
- ●メニュー集通りの分量、作り方ですか。
  - ▶違う分量、作り方のときは、自動では上手にできません。 手動で様子を見ながら加熱してください。
- ●仕上がりがお好みに合わないときは、♥★ (温度・仕上がり)を調 節してください。

ごはん・おかずのあたため					
食品がうまく あたたまらない	<ul> <li>●食品が金属容器・アルミホイルでおおわれていませんか。 レンジ加熱では、金属容器は使えません。</li> <li>●食品の量にあった大きさ(重さ)の陶磁器、耐熱性の容器を使っていますか。</li> <li>▶タッパーなどの軽い容器のときは、温度 △で高めに合わせたり、</li> </ul>				
	手動 レンジ 「600W」で、様子を見ながら加熱してください。				
<mark>あたため</mark> で あたためても、 熱くならない	<ul> <li>冷凍品はあたためを2回押してください。</li> <li>ふた(陶器やガラス製など)を使っていませんか。 赤外線センサーがうまく働きません。</li> <li>食品を中央に置いていますか。 端に置くと、上手にあたたまりません。</li> <li>食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。</li> <li>重量センサーの0グラム調節を行ってください。→14ページ ☆もう少し加熱したいときは、手動 レンジ「600W」で、様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>				
<mark>あたため</mark> で あたためると、 熱くなりすぎる	<ul> <li>食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。</li> <li>食品の量に対して容器が大きすぎたり、重くありませんか。</li> <li>重量センサーの0グラム調節を行ってください。→14ページ</li> </ul>				
ごはんがぬるい、 あつい	<ul><li>●食品の量にあった食器を使っていますか。</li><li>●食品を中央に置いていますか。 端に置くと、上手にあたたまりません。</li><li>● 温度 (70~90°C) で調節してください。→17ページ</li></ul>				
ごはんがパサつく	●加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。				
熱いところとぬるい ところがある	● カレーなどとろみのあるものは、 <b>温度 △</b> で高め (85~90℃) に合わせると熱くなります。 また、加熱後はかき混ぜます。				
焼き魚の 身が飛び散る	●ラップをして、様子を見ながら加熱します。				

# トースト

# 焼けない 裏面が焼けない

- 丸皿、角皿をはずしていますか。
- ●食パンは回転アミに正しく並べていますか。→24ページ
- 表と裏の焼き色は異なります。

# 野菜をゆでると できすぎになる

食器を使っていませんか。

▶食品は洗ってラップに包み、直接丸皿にのせてください。 食器を使うときは、**手動レンジ「600W」**で様子を見ながら 加熱します。

# 生っぽいところと、 できすぎのところが 混在する

- じゃがいもなど 2 個以上ゆでるときは、大きさをそろえて ください。
- ●ほうれん草などの葉菜類は葉と茎を交互に重ねてください。
- ☆さらに加熱したいときは、**手動 レンジ 「600W」**で、様子を見ながら 加熱してください。(再度、**ゆでもの**は使わない)

解凍					
食品が煮えた	<ul> <li>● ラップをはずして解凍しましたか。</li> <li>● 食品の厚みは均一ですか。</li> <li>▶ 冷凍時に食品の厚みを 3 cm以下にそろえてください。</li> <li>● スチロールトレーを使っていますか。</li> <li>▶ スチロールトレーがないときは、付属の丸皿にラップをしき、その上に食品をのせて手動 レンジ 「200W」で様子を見ながら加熱します。</li> <li>● 冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。</li> </ul>				
	<ul><li>▶時間がたったり、溶けかけたものは、手動 レンジ 「200W」を使い、様子を見ながら解凍してください。</li><li>●食品の形状・初期温度によっては部分的に煮えることがあります。</li></ul>				
解凍不足	<ul> <li>食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。 100g~800gが上手にできる分量です。</li> <li>☆さらに解凍したいときは、手動レンジ「200W」で、様子を見ながら加熱してください。(再度、解凍は使わない)</li> </ul>				

のみもののあたため				
<b>牛乳が</b> 熱くなりすぎる	<ul> <li>のみものを使っていますか。 あたためでは、熱くなりすぎます。</li> <li>重い(厚めの)カップ(容器)を使うと熱くなる場合があります。</li> <li>温度 ②で低めに合わせるか、軽い(薄手の)カップにかえてください。</li> <li>カップに対して牛乳を少量しか入れていないと沸騰することがあります。カップの7~8分目まで牛乳を入れます。 それより少ないときは、温度 ②で低めに合わせます。</li> </ul>			
お酒のあたため方が わからない	<b>● のみもの</b> を使い <b>温度 ⊙</b> で50~55℃に合わせます。			
上の方と下の方では 温度が違う	<ul><li>加熱後はよくかき混ぜます。</li><li>首の細いとっくりは、首の部分をアルミホイルでおおって加熱すると上下の差が少なくなります。</li></ul>			

# オーブン・グリル

# 角皿調理のとき

● 食品の様子を見ながら、途中(めやすは調理時間の7割経過時点) で、角皿の手前と奥を入れかえると、均一に加熱できます。

お料理がうまくできないとき

焼きムラが気になる

こんなときは

38

お料理がうまくできないとき こんなときは

# 故障かな?と思ったら

修理など依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。 					
こんな場合は故障ではありません。					
表示が出ない	<ul> <li>電源プラグをコンセントに差込んで、ドアを開閉しましたか。</li> <li>操作後、5分を過ぎていませんか。</li> <li>ドアを開閉してください。         (電源プラグを差込んだだけでは、表示は出ません。)</li> <li>加熱終了後5分すぎると、自動的に電源が切れて表示が消えますが故障ではありません。「待機時消費電力ゼロ」のため → 2ページ</li> <li>停電していませんか。</li> <li>電源プラグが抜けていませんか。</li> <li>配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。(電流容量不足)</li> </ul>				
キーを押しても 作動しない	<ul> <li>ドアは確実に閉まっていますか。</li> <li>操作後、5分を過ぎていませんか。</li> <li>トドアを開閉し、もう一度キーを押してください。</li> <li>「待機時消費電力ゼロ」のため →2ページ</li> </ul>				
食品が加熱されない	<ul> <li>レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれていませんか。</li> <li>あたため、自動キー、スタートを押し忘れていませんか。</li> <li>表示部に「デモ」が表示されていませんか。</li> <li>(店頭展示用(デモ)モードになっています。)</li> <li>●電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。</li> </ul>				
火花が出る	<ul> <li>金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用していませんか。</li> <li>庫内の壁にアルミホイル、金串など金属が触れていませんか。</li> <li>食品の量がきわめて少なくありませんか。→23ページ</li> <li>電波出口、庫内底面に汚れ(食品カスなど)がついていませんか。→37ページ</li> </ul>				
煙が出たり、 いやなにおいがする	<ul> <li>カラ焼きをしましたか。→13ページ</li> <li>庫内の油を焼き切るため、煙やにおいが出ますが、故障ではありません。</li> <li>庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。</li> <li>▶庫内のにおいが気になるときは、汚れをふきとった後で脱臭を行ってください。→36ページ</li> </ul>				
調理の でき上がりが悪い	<ul> <li>角皿を使うときは、丸皿ははずしてください。</li> <li>メニューの材料、分量、作り方を確認してください。</li> <li>加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。</li> <li>他の料理ブックを使ったとき、でき上がりが多少異なることがあります。</li> <li>自動 キーの調理がうまくいかないときは、重量センサーの 0 グラム調節を行ってください。→14ページ</li> </ul>				
丸皿、回転アミが 左右に回る	●回転方向は一定ではなく、左右どちらにも回ります。				
丸皿が回らない	<ul><li>●丸皿が白いため、回っていないように見えていませんか。</li><li>▶食品を丸皿の端にのせてあたためで確認してください。</li></ul>				

こんな場合は故障ではありません。				
表示部に「デモ」が 表示されている	<ul><li>●店頭展示用(デモ)モードになっています。</li><li>(キーを押しても加熱されません)</li><li>▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。</li><li>「デモ」が消え、デモモードが解除されます。</li></ul>			
現在温度表示が 設定温度近くになって いるのに、なかなか 終了しない	●現在温度表示は食品のおよその平均温度です。 まだ温度の低い部分がある場合は、設定温度近くの表示で、 しばらく終了しないことがあります。			
表示部がくもる ドアがくもり、水滴が落ちる	<ul><li>● 冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがあります。</li><li>▶ ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。</li></ul>			
加熱中、加熱後に 音がする	<ul> <li>加熱中の「カチカチ」「カッチン」「ブーン」「ジィージィー」「チリチリ」等の音は、加熱をコントロール(制御)している音やレンジの動作音で故障ではありません。</li> <li>熱による膨張、収縮でポコッ、キシキシという音が出ることがあります。</li> </ul>			
オーブン・グリル調理のとき 上ヒーターが赤くならない	●手前側のヒーターは消費電力が低いため、奥側のヒーターに比べて赤くなりません。			
"あたため・スタート" のランプが点滅する	<ul> <li>加熱するときはスタートを押してください。</li> <li>加熱の途中でドアを開けると点滅します。</li> <li>▶続けて加熱するときはスタートを押してください。</li> <li>加熱しないときはとりけしを押してください。</li> </ul>			
加熱終了後、 ブザーが鳴る	● 「出し忘れお知らせ」を設定していませんか。➡14ページ 食品をすぐに取出さないと、加熱後から 1 分ごとにブザーが 鳴ります。(10分間)			
ブザーが鳴り、ホット表示が点滅する	<ul> <li>お好み温度で庫内の温度が高いときに表示します。</li> <li>とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを 待ってください。(約15分) ただし、お好み温度以外はすぐに使えます。</li> </ul>			
「⑴!」の表示が出る	<ul> <li>◆付属品をまちがえていませんか。</li> <li>▶使う付属品をメニュー集で確認してください。</li> <li>▶角皿だけの調理のときは、丸皿ははずしてください。</li> <li>▶レンジ加熱のときは、丸皿をセットしてください。</li> <li>▶正しい付属品をセットしてください。</li> <li>▶脱臭のときは、丸皿をはずしてください。</li> <li>とりけしを押すと「IJ」の表示は消えます。</li> </ul>			

以上のことをお調べになって、それで も不具合があるときは使用を中止し、 必ず電源プラグを抜いてください。 故障の状況と表示部の英数字(船、 RI, RT, EO, ES, F3, F6, PO, *P1、P2 、P3 、P*5 )をお買上げの販 売店にご連絡ください。

# ご連絡いただきたい内容

- 名(三菱オーブンレンジ) 1. 品
- 2. 形 名 (RO-M4B)
- 3. お買上げ日(年
- 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 所(付近の目印なども) ご住
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日
- \*付属品のお買求めは、お買上げの販売店にご相談ください。

# 手動で加熱する場合の時間のめやす

加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。 食品の様子を見ながら加熱してください。

# **あたため**(レンジ [600W]で加熱する)

	メニュー	3	量	加熱時間のめやす
ご	まん	  1人ź	分(150g)	   約50秒~1分30秒
<u>ا</u>	ラフ	1	(250g)	約2~2分30秒
U	ゅうまい	15□	(225g)	約2~2分30秒
焼	き魚	1切	(70g)	約50秒~1分
<i>₽</i> -	そ汁	1杯	(150mL)	約1分30秒~2分
ス-	ープ	1杯	(200mL)	約2~2分30秒
焼き	きそば  ラップ	1 🔳	(300g)	約2~2分30秒
野萝	東炒め <sup>人有り</sup>	1 🔳	(250g)	約2~2分30秒
野菜	でがし しきゅつ	1 🔳	(300g)	約2~3分
カ	レー 「 <sup>有6</sup>	1 🔳	(200g)	約1分30秒~2分
肉	まん	1 🗆	(100g)	約50秒~1分
あん	んまん	1 🗆	(100g)	約50秒~1分
	ごはん	1人	分(150g)	約2分~2分30秒
	カレー(有り	1 🔳	(200g)	約5~6分
	焼きおにぎり	2 🗆	(100g)	約1分30秒~2分
冷凍	ピラフ	1 🔳	(250g)	約4~4分30秒
水	しゅうまい	15二	(225g)	約4~4分30秒
	肉まん	1 🗆	(100g)	約1分20秒~約1分30秒
	あんまん	1 🗆	(100g)	   約1~1分20秒

### $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

# **のみもの**(レンジ [600W]で加熱する)

メニュー	分量	加熱時間のめやす
牛乳	1杯 (200mL)	約1分30秒~2分
お酒	1杯 (180mL)	約1~1分20秒

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$ 

# **解凍**(レンジ [200W]で解凍する)

	分 量	加熱時間のめやす
1	100g	約1~2分
1.	200g	約3~4分
	300g	約4~5分
2.	100g	約30秒~1分
さしみ	200g	約1~2分
<i>b</i>	300g	約2~3分

# ゆでもの(レンジ 「600W」で加熱する)

	分 量	加熱時間のめやす
1.	100g	約1分30秒~2分
葉菜	200g	約2分30秒~3分
菜	300g	約3分30秒~4分
	100g	約2分30秒~3分
2. 根菜	200g	約3分30秒~4分
	300g	約5分~6分
	500g	約9分~10分

# トースト/冷凍トースト (両面グリル で加熱する)

	分 量	加熱時間のめやす
常温	1~2枚	約4~5分
冷凍	1~2枚	約6~7分


# ハイブリッドメニュー「3.フライ再加熱」

(両面グリル で加熱する)

	分量	加熱時間のめやす
常温·冷蔵	100~300g	約10~12分

# 仕様

電源		交流100V 50Hz-60Hz共用
	消費電力	1400W
電子レンジ	高周波出力	自動:1000W~100W相当※
		手動:1000W・600W・200W※
	発振周波数	2450MHz
オーブン	消費電力	1430W
	温度調節	40℃(発酵)・100~250℃
グリル	消費電力	1430W
ハイブリッド	消費電力	1430W
トーストキー	消費電力	1430W
「0」表示のとき	消費電力	2.4W
待機時消費電力		OW
寸 法	外形	幅485×奥行375×高さ315mm
	庫内(有効)	幅290×奥行310×高さ190mm
	ターンテーブル (丸皿)直径	285mm
質	量	12.5kg



270

- ※高周波出力1000Wは、短時間高出力(最大5分間)であり、調理中自動的に600Wに切換わります。
- 付属品については11ページをご覧ください。
- 待機時消費電力とは、電源プラグを差込んだ状態で、表示部が消灯しているときの消費電力です。
- このオーブンレンジの250℃での運転時間は約12分間です。その後は自動的に200℃に切換わります。(空焼き防止のためです。庫内に食品が入っている場合、温度は切換わりません。)
- ●レンジ出力1000Wでの入力電流は約14A、レンジ出力600Wでは約11Aです。 (ブレーカーの容量を確認の上、ご使用ください。)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



**MITSUBISHI** 

RO-M4B

●長年ご使用の オーブンレンジ・ 電子レンジの点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品 が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につな がることもあります。

このような 症状はあり ませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- **このような** コゲくさい臭いがする。
  - 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
  - 自動的に切れないときがある。
  - その他の異常・故障がある。

で使用中止

故障や事故防止のため 電源プラグを抜いてか ら、必ず販売店にご相 談ください。



# 三菱電機株式会社 三菱電機ホーム機器株式会社